



Krótki poradnik zamawiania

Ładowacze czołowych Cargo



Fendt Cargo

Fendt Cargo to jedyny ładowacz czołowy zaprojektowany specjalnie z myślą o rodzinie produktów Fendt. Skonstruowany i wyprodukowany przez tych samych doświadczonych specjalistów, którzy produkują ciągniki Fendt, oferuje niezrównany pakiet korzyści związanych z dostępnością, wydajnością i niezawodnością. Nieważne czy pracujesz z sianokiszonką, czy ziemią, ziarnem lub słomą — ładowacz czołowy Fendt Cargo nie ma sobie równych.





Moc i elegancja

Fendt Cargo (standard w modelach CargoProfi i wybranych wysięgnikach) jest dostępny z wbudowanym systemem amortyzacji, który zapewnia stabilność podczas przewożenia ładunku i pracy, eliminując drgania oraz gwarantując operatorowi w kabinie znakomity komfort jazdy.



Fendt CargoProfi Inteligentny ładowacz czołowy.

Fendt CargoProfi oferuje zintegrowany system ważenia oraz programowane parametry robocze z możliwością wywoływania poprzednich ustawień — wszystko kontrolowane za pomocą terminala Varioterminal. Pozwala to operatorowi ograniczyć wysokość wysięgnika podczas pracy w ciasnym miejscu oraz monitorować masę nie tylko poszczególnych podnoszonych ładunków, lecz także całkowitą masę podnoszonych ładunków podczas danego cyklu pracy.

Fendt Cargo R

Maszyne Fendt 800/900 można rozbudować, montując zestaw Cargo R. Został opracowany przez inżynierów Fendt i jest dostępny wyłącznie w AGCO Parts. Umożliwia zainstalowanie wysięgnika 4X/85 z tyłu ciągnika, co pozwala jeszcze bardziej poprawić wszechstronność poprzez zwiększenie wysokości załadunku do 5,05 m oraz udźwigu do 3 ton.

Wsparcie w terenie


Ładowacze Fendt Cargo i CargoProfi są standardowo oferowane z 12-miesięczną gwarancją AGCO Parts. Jeśli ładowacz zostanie zamontowany na ciągniku Fendt i zarejestrowany przez dealera w trakcie pierwszego roku obowiązywania rozszerzonej gwarancji Fendt Care, ładowacz również będzie objęty tą rozszerzoną, nawet 5 letnią gwarancją.



Dlaczego warto go kupić?

NAJLEPSZY ŁADOWACZ CZOŁOWY DO MASZYNY FENDT

- Zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w Marktoberdorf w Niemczech przez Fendt
- Po zamontowaniu stanowi integralną część maszyny
- Wysoce wytrzymałe i odporne na skręcanie ramiona stalowe gwarantują długi okres eksploatacji
- 12-miesięczna gwarancja AGCO Parts
- Do 5 lat rozszerzonej gwarancji z pakietem Fendt Services



NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- Oferuje niezrównany dostęp do wszystkich punktów konserwacji ciągnika i ładowacza bez konieczności demontażu wysięgnika
- Wysokość załadunku do 5,05 m oraz udźwig do 3 ton
- Lepsze możliwości podnoszenia z poziomowaniem dzięki podnośnikowi Fendt Cargo Z-bar
- Doskonały pakiet instalacyjny — od elementów sterowania w kabinie po ochronę czujników i podzespołów hydraulicznych

FENDT CARGO COMPACT 4X/75

- Umieszczony bliżej kabiny, dzięki czemu poprawia stabilność i zwrotność ciągnika
- Wszystkie punkty serwisowe są wciąż dostępne (uwaga: w tym przypadku nie można otworzyć szyby przedniej)

FENDT CARGOPROFI — INTELIGENTNY ŁADOWACZ CZOŁOWY

- Elementy sterowania w terminalu Varioterminal
- Możliwość ograniczenia wysokości podnoszenia i kąta przechylenia wysięgnika
- Funkcja pamięci — zapamiętuje położenie ramienia i osprzętu
- Funkcja ważenia — umożliwia rejestrowanie ładunków i wyświetlanie ich na terminalu Varioterminal
- Funkcja wytrząsania łyżki



Ustawienia ładowacza CargoProfi można łatwo i intuicyjnie regulować za pomocą terminala Varioterminal.

AMORTYZACJA ŁADUNKU



Ładowacz czołowy z systemem amortyzacji:

Gazowe rezerwuary ciśnieniowe pełnią funkcję amortyzatorów, które zapobiegają przenoszeniu drgań na nadwozie ciągnika. Zintegrowany system amortyzacji (1) oraz układ amortyzacji przedniej osi (2) i amortyzacji kabiny (3) gwarantuje niezwykle komfort jazdy (opcja).



Szeroki wachlarz zastosowań

Wysięgnik	Fendt Cargo	Fendt CargoProfi	Cargo R	Przegląd zastosowań
3X/65	■			Fendt 200/300
3X/70	■			Fendt 300
4X/75	■	■		Fendt 300/400/500 (tylko CargoProfi 300 S4)
4X/80	■	■		Fendt 400/500 (tylko CargoProfi 500)
4X/85	■		■	Fendt Cargo — tylko Fendt 700 z oponami 28-calowymi Cargo R — tylko w maszynach Fendt 800/900
5X/85	■	■		Fendt 700/800
5X/90	■	■		Fendt 700/800

**Mogą mieć zastosowanie pewne wyjątki.*

Dzięki siedmiu modelom ładowacza oraz ponad stu specyfikacjom wysięgnika, włącznie ze standardowymi modelami Cargo i CargoProfi, znajdziesz maszynę Fendt odpowiednią do każdego zadania. W ofercie znajduje się między innymi sześć wybranych specyfikacji ładowacza czołowego Fendt i części instalacyjne do najważniejszych maszyn — wszystkie wyposażone w trzecią funkcję hydrauliczną, złącze uniwersalne i system amortyzacji. Wszystkie części znajdują się w naszych magazynach i są gotowe do wysyłki. W celu ułatwienia zamawiania każda dostępna specyfikacja wysięgnika ma przypisany własny numer katalogowy.

Wybierz zastosowanie wysięgnika i ciągnika

(wysięgniki dostępne w magazynie POGRUBIONO)

3X/65	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.259.310.000	0974.259.310.500	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.259.320.000	0974.259.320.500	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.259.330.000	0974.259.330.500	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.259.340.000	0974.259.340.500	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.259.350.000	0974.259.350.500	■	■	■	■			

3X/70	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.271.410.100	0974.271.410.500		■	■	■			
Cargo	3			0974.271.420.100	0974.271.420.500		■	■	■			
Cargo	3		■	0974.271.430.100	0974.271.430.500		■	■	■			
Cargo	4			0974.271.440.100	0974.271.440.500		■	■	■			
Cargo	4		■	0974.271.450.100	0974.271.450.500		■	■	■			

Wybierz zastosowanie wysięgnika i ciągnika

(wysięgniki dostępne w magazynie POGRUBIONO)

4X/75	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.231.310.100	0974.231.310.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3			0974.231.320.100	0974.231.320.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.231.330.100	0974.231.330.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.231.420.100	0974.231.420.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.231.340.100	0974.231.340.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.231.350.100	0974.231.350.500	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.231.440.100	0974.231.440.500	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.242.550.000	0974.242.550.500			■				
CargoProfi	4	■	■	0974.242.650.000	0974.242.650.500			■				

4X/75 COMPACT	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.241.310.000	0974.241.310.500			■				
Cargo	3			0974.241.320.000	0974.241.320.500			■				
Cargo	3		■	0974.241.330.000	0974.241.330.500			■				
Cargo	3	■	■	0974.241.420.000	0974.241.420.500			■				
Cargo	4			0974.241.340.000	0974.241.340.500			■				
Cargo	4		■	0974.241.350.000	0974.241.350.500			■				
Cargo	4	■	■	0974.241.440.000	0974.241.440.500			■				

4X/80	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.233.310.000	0974.233.310.500				■	■	■	■
Cargo	3			0974.233.320.000	0974.233.320.500				■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.233.330.000	0974.233.330.500				■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.233.420.000	0974.233.420.500				■	■	■	■
Cargo	4			0974.233.340.000	0974.233.340.500				■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.233.350.000	0974.233.350.500				■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.233.440.000	0974.233.440.500				■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.234.550.000	0974.234.550.500						■	■
CargoProfi	4	■	■	0974.234.650.000	0974.234.650.500						■	■

4X/85	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	2			0974.237.310.100	0974.237.310.500	■	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.237.320.100	0974.237.320.500	■	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.237.330.100	0974.237.330.500	■	■	■	■	■			
Cargo	3	■	■	0974.237.420.100	0974.237.420.500	■	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.237.340.100	0974.237.340.500	■	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.237.350.100	0974.237.350.500	■	■	■	■	■			
Cargo	4	■	■	0974.237.440.100	0974.237.440.500	■	■	■	■	■			

* 4X/85 - tylko Fendt 700 z oponami 28-calowymi

Wysięgnik 4X/85 można również zainstalować jako Cargo R z tyłu maszyny Fendt 800 i 900

Wybierz zastosowanie wysięgnika i ciągnika

(wysięgniki dostępne w magazynie POGRUBIONO)

5X/85	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.235.320.100	0974.235.320.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.235.330.100	0974.235.330.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.235.420.100	0974.235.420.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.235.340.100	0974.235.340.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.235.350.100	0974.235.350.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.235.440.100	0974.235.440.500	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.239.550.100	0974.239.550.500				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.239.640.100	0974.239.640.500				■	■			

5X/90	Liczba obwodów hydraulicznych	Urządzenie blokujące	Amortyzacja	Zielony Fendt	Zielony Nature	Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Numer katalogowy	Numer katalogowy	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.236.320.100	0974.236.320.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.236.330.100	0974.236.330.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.236.420.100	0974.236.420.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.236.340.100	0974.236.340.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.236.350.100	0974.236.350.500	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.236.440.100	0974.236.440.500	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.240.550.100	0974.240.550.500				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.2340.640.100	0974.240.640.500				■	■			

Zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany przez Fendt



Części montażowe

Wymieniono najważniejsze modele. Dostępne są również części montażowe do pozostałych modeli.



Fendt 200 Vario	3X/65 3X/70	
0074.264.100.000	Element mocujący	
0074.264.103.000	Części uzupełniające do osi przedniej*	*Tylko ciągniki z przednim podnośnikiem Powerlift
0074.264.104.000	Części uzupełniające do osi przedniej*	*Ciągniki bez przedniego podnośnika Powerlift, z amortyzowaną przednią osią
0074.264.105.000	Części uzupełniające do osi przedniej*	*Ciągniki bez przedniego podnośnika Powerlift i bez amortyzowanej przedniej osi
0074.264.106.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Fendt
0074.264.107.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Nature
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0059.338.103.000	Części uzupełniające	
0074.268.100.000	Części uzupełniające	
0074.208.105.000	Element wykonawczy	

Fendt 300 Vario SCR	3X/65 3X/70 4X/75	
0074.205.100.000	Element mocujący	
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.107.000	Montaż złącza uniwersalnego	
0074.204.102.000	Części uzupełniające	
0074.208.100.000	Element wykonawczy	

Fendt 300 Vario S4	3X/65 3X/70 4X/75	
003F.125.892.100	Element mocujący*	*Kolor Zielony Fendt
003F.125.892.500	Element mocujący*	*Kolor Zielony Nature
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.105.000	Części uzupełniające*	*Ciągnik Profi
0074.204.205.000	Części uzupełniające*	*Ciągnik Power
0074.208.404.000	Podzespoły elektryczne	

Fendt 300 Vario S4 - CargoProfi	4X/75	
003F.125.892.100	Element mocujący*	*Kolor Zielony Fendt
003F.125.892.500	Element mocujący*	*Kolor Zielony Nature
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.105.000	Części uzupełniające*	*Ciągnik Profi
0074.204.205.000	Części uzupełniające*	*Ciągnik Power
003F.132.900.100	Przygotowanie do CargoProfi (po stronie ciągnika)	
0074.208.404.000	Podzespoły elektryczne	
003C.149.900.100	ISOBUS	

Fendt 400 Vario	4X/75 4X/80	
0074.206.100.000	Element mocujący	
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.103.000	Części uzupełniające	
0074.208.404.000	Podzespoły elektryczne	
0074.208.402.000	Części uzupełniające	

Fendt 500 Vario SCR / S4	4X/75 4X/80	
0074.308.100.000	Element mocujący	
0074.308.104.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Fendt
0074.308.105.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Nature
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.108.000	Części uzupełniające*	*Tylko Vario SCR
004F.111.960.100	Części uzupełniające*	*Tylko Vario S4
0074.208.404.000	Podzespoły elektryczne	
0074.030.100.000	Podzespoły elektryczne*	*Tylko CargoProfi

Fendt 700 Vario**	4X/85 5X/85	** F711-716 / F724 - 727
Fendt 800 Vario***	5X/85 5X/90	*** F729-731 Obowiązują różne zakresy numerów seryjnych
0074.207.100.000	Element mocujący	
0074.207.102.000	Zbiornik oleju hydraulicznego***	
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.104.000	Części uzupełniające	
0074.208.400.000	Element wykonawczy	
0074.208.402.000	Podzespoły elektryczne	

Fendt 700 Vario SCR / S4	4X/85 5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Element mocujący	
0074.308.104.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Fendt
0074.308.105.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Nature
0074.215.203.000	Ośłona boczna*	*Tylko Vario S4
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.106.000	Części uzupełniające	
0074.208.404.000	Podzespoły elektryczne	

Fendt 700 Vario SCR / S4 - CargoProfi	5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Element mocujący	
0074.308.104.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Fendt
0074.308.105.000	Ochrona maski*	*Kolor Zielony Nature
0074.215.203.000	Ośłona boczna*	*Tylko Vario S4
0074.204.100.000	Złącze uniwersalne (po stronie ciągnika)	
0074.204.106.000	Części uzupełniające	
0074.208.404.000	Instalacja elektryczna	
0074.022.100.000	Podzespoły elektryczne CargoProfi (po stronie ciągnika)*	*Dotyczy nowych zamówień ładowacza czołowego CargoProfi S4
0074.024.100.000	Podzespoły elektryczne CargoProfi (po stronie ciągnika)*	*Dotyczy nowych zamówień ładowacza czołowego CargoProfi SCR

Części montażowe Cargo R

Fendt 800 / 900 - Cargo R	4X/85	
0069.063.100.000	Podzespoły elektryczne	
0069.019.100.000	Rama montażowa	

Narzędzia robocze



Zielony Fendt	Zielony Nature	Opis	Komentarz
007F.250.891.100	007F.250.891.500	Uniwersalna łyżka do nabierania	1600 mm
007F.251.891.100	007F.251.891.500	Uniwersalna łyżka do nabierania	1850 mm
007F.252.891.100	007F.252.891.500	Uniwersalna łyżka do nabierania	2100 mm
007F.253.891.100	007F.253.891.500	Uniwersalna łyżka do nabierania	2400 mm
007F.268.891.100	007F.268.891.500	Łyżka	1850 mm
007F.269.891.100	007F.269.891.500	Łyżka	2400 mm
007F.256.891.100	007F.256.891.500	Łyżka wzmocniona	1600 mm
007F.270.891.100	007F.270.891.500	Łyżka wzmocniona	2100 mm
0069.104.100.000	0069.104.500.000	Łyżka do sianokiszonki	1800 mm
0069.105.100.000	0069.105.500.000	Łyżka do sianokiszonki	2200 mm
0069.106.100.000	0069.106.500.000	Widły do bel	
0069.075.100.000	0069.075.500.000	Chwytnik do bel	
0074.314.100.000	0074.314.500.000	Widły do palet	2000 kg





OBCIĄŻNIKI TYLTNE

Aby zapewnić optymalną sprawność ładowacza Fendt Cargo, niezwykle ważne jest prawidłowe skonfigurowanie maszyny. Należy zapytać o szeroką ofertę przeznaczonych do kół tylnych oryginalnych obciążników typu monoblock i zwykłych.

DO 5 LAT ROZSZERZONEJ GWARANCJI

Ładowacz czołowy Fendt Cargo jest objęty udzielaną przez firmę AGCO Parts 12-miesięczną gwarancją, lecz w związku z programem Fendt Services, podobnie jak w przypadku wszystkich oryginalnych akcesoriów, ładowacz i jego montaż mogą być objęte gwarancją nawet na okres 5 lat*.

W przypadku zamontowania ładowacza na maszynie przez autoryzowanego dealera Fendt i zarejestrowaniu w ciągu 12 miesięcy w programie Fendt Services, ładowacz i części montażowe, mogą być objęte gwarancją nawet na okres do 5 lat.*

*Mają zastosowanie warunki i zastrzeżenia

FENDT
Services

FENDT

Zaprojektowane przez markę Fendt dla maszyn Fendt




**ORIGINALNE
AKCESORIA**



© AGCO 2018. AGCO Parts zapewnia ogólnoświatowe zaopatrzenie w oryginalne części zamienne do wszystkich marek maszyn AGCO. PL2964.18

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a dane dotyczące stosowalności mogą zmienić się w dowolnym momencie bez powiadomienia. W związku z tym przed jakimkolwiek zakupem należy potwierdzić zastosowania. Obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.