



Caricatore frontale Cargo

Guida all'acquisto sintetica





Fendt Cargo

Il Fendt Cargo è l'unico caricatore frontale concepito specificamente per la gamma Fendt. Progettato e costruito dalle stesse mani esperte che producono i trattori Fendt, offre un pacchetto impareggiabile di accessibilità, prestazioni e affidabilità. Che sia usato per la movimentazione di insilati o terra, cereali o fieno, il Fendt Cargo è l'avanguardia dei caricatori frontali.

Fendt CargoProfi

IL CARICATORE FRONTALE INTELLIGENTE.

Il Fendt CargoProfi presenta un sistema integrato di pesatura con parametri di lavoro programmabili e il richiamo di impostazioni precedenti, tutte configurabili e visualizzabili sul terminale Vario. Così l'operatore può limitare l'altezza del braccio durante le operazioni all'interno di spazi ristretti o monitorare sia il peso del singolo carico sia il peso complessivo dell'intero ciclo di lavoro.



Fendt Cargo R

È possibile effettuare l'aggiornamento con un kit di montaggio Cargo R su un Fendt 800/900. Sviluppato e progettato da Fendt e disponibile esclusivamente tramite AGCO Parts. Permette di installare un 4X/85 sulla parte posteriore del trattore, aumentando ulteriormente la versatilità del macchinario con un'altezza di carico fino a 5,05 metri e una capacità di sollevamento fino a 3 tonnellate.



Perché acquistarlo?

FENDT CARGO – VANTAGGI

- Concepito, progettato e prodotto da Fendt per Fendt
- Una volta installato diventa tutt'uno con la macchina
- Bracci in acciaio anti torsione ad alta resistenza per una lunga durata di utilizzo
- Garanzia AGCO Parts di 12 mesi
- Fino a 5 anni di garanzia estesa con Fendt Star Service

Cuscinetti in bronzo di alta qualità e di grandi dimensioni per collegamenti senza gioco e una lubrificazione ottimale


Giunto multiplo

Blocco Fendt Cargo con sistema di bloccaggio semi-automatico

Secondo, terzo e quarto circuito idraulico disponibili

Blocco semi-automatico o blocco/sblocco idraulico direttamente dalla cabina

Ampia gamma di attrezzi progettati da Fendt



Gruppo valvola integrato nel braccio trasversale per garantire la massima protezione da sporco e danni

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA


- Offre un accesso impareggiabile a tutti i punti di manutenzione per trattori e caricatori senza dover rimuovere il braccio
- Altezza di carico fino a 5,05 metri e capacità di sollevamento fino a 3 tonnellate
- Parallelogramma perfezionato grazie al cinematismo a Z del Fendt Cargo
- Costruzione di livello superiore – dai comandi della cabina fino alla protezione dei componenti idraulici e dei sensori

FENDT CARGO COMPACT 4X/75

- Installato più vicino alla cabina, per una manovrabilità e una stabilità del trattore superiori
- Accesso garantito a tutti i punti di ispezione (nota: in questa configurazione non è possibile aprire il parabrezza anteriore)

FENDT CARGOPROFI

- Controlli integrati in Varioterminal
- Possibilità di limitare l'altezza di sollevamento e l'angolo di inclinazione del braccio
- Funzione memo per salvare la posizione di braccio e attrezzo
- Funzione di pesatura per abilitare la registrazione dei carichi e visualizzarli in Varioterminal
- Funzione di scuotimento della benna



Le impostazioni per il CargoProfi possono essere regolate in maniera facile e intuitiva dal terminale Vario.

AMMORTIZZAZIONE



Caricatore frontale con sistema di ammortizzazione:

Gli accumulatori a gas fungono da ammortizzatori e impediscono la trasmissione delle vibrazioni al trattore. Il sistema di ammortizzazione integrale (1), insieme alla sospensione per assale anteriore (2) e alla sospensione per cabina (3), assicura un comfort superiore (opzionale).



Compatibilità

Braccio	Fendt Cargo	Fendt CargoProfi	Panoramica compatibilità*
3X/65	■		Fendt 200/300
3X/70	■		Fendt 300
4X/75	■	■	Fendt 300/400/500 (solo CargoProfi 300 S4)
4X/80	■	■	Fendt 400/500 (solo CargoProfi 500)
4X/85	■		Fendt 700 (solo con pneumatici anteriori da 28")
5X/85	■	■	Fendt 700/800
5X/90	■	■	Fendt 700/800

**Soggetto a possibili esclusioni.*

Con la possibilità di scegliere fra una gamma di sette modelli di caricatori e oltre cento specifiche tecniche per il braccio, tra cui Cargo standard e CargoProfi, c'è un Fendt per ogni lavoro. La gamma comprende sei specifiche selezionate per caricatore frontale Fendt e componenti di installazione per i principali macchinari, tutti con 3° servizio idraulico, giunto multiplo e ammortizzazione, disponibili in magazzino e pronti per la spedizione. Le specifiche tecniche di ciascun braccio disponibile hanno un proprio codice articolo per facilitare le procedure di ordinazione.

Scegliete il braccio e l'applicazione del trattore (i bracci disponibili sono in GRASSETTO)

3X/65	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.259.310.000	BJ	0974.259.310.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.259.320.000	BJ	0974.259.320.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.259.330.000	BI	0974.259.330.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.259.340.000	BJ	0974.259.340.500	BJ	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.259.350.000	BJ	0974.259.350.500	BJ	■	■	■	■			

3X/70	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 200 Vario 207-211	Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F330 -334	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416
Cargo	2			0974.271.410.100	BJ	0974.271.410.500	BJ		■	■	■			
Cargo	3			0974.271.420.100	BJ	0974.271.420.500	BJ		■	■	■			
Cargo	3		■	0974.271.430.100	BJ	0974.271.430.500	BJ		■	■	■			
Cargo	4			0974.271.440.100	BJ	0974.271.440.500	BJ		■	■	■			
Cargo	4		■	0974.271.450.100	BJ	0974.271.450.500	BJ		■	■	■			

Scegliete il braccio e l'applicazione del trattore (i bracci disponibili sono in GRASSETTO)

4X/75	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.231.310.100	BJ	0974.231.310.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3			0974.231.320.100	BJ	0974.231.320.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.231.330.100	BI	0974.231.330.500	BI	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.231.420.100	BJ	0974.231.420.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.231.340.100	BJ	0974.231.340.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.231.350.100	BJ	0974.231.350.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.231.440.100	BJ	0974.231.440.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.242.550.000	BJ	0974.242.550.500	BJ			■				
CargoProfi	4	■	■	0974.242.650.000	BJ	0974.242.650.500	BJ			■				

4X/75 COMPACT	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F336 -339	F322 -340	F347 -350	F409 -412	F400 -404	F413 -416	F435 -438
Cargo	2			0974.241.310.000	BJ	0974.241.310.500	BJ			■				
Cargo	3			0974.241.320.000	BJ	0974.241.320.500	BJ			■				
Cargo	3		■	0974.241.330.000	BJ	0974.241.330.500	BJ			■				
Cargo	3	■	■	0974.241.420.000	BJ	0974.241.420.500	BJ			■				
Cargo	4			0974.241.340.000	BJ	0974.241.340.500	BJ			■				
Cargo	4		■	0974.241.350.000	BJ	0974.241.350.500	BJ			■				
Cargo	4	■	■	0974.241.440.000	BJ	0974.241.440.500	BJ			■				

4X/80	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 300 Vario 309-312	Fendt 300 Vario SCR 309-313	Fendt 300 Vario S4 310-313	Fendt 400 Vario 409-412	Fendt 400 Vario 411-415	Fendt 500 Vario SCR 512-516	Fendt 500 Vario S4 512-516
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F336-339	F322-340	F347-350	F409-412	F400-404	F413-416	F435-438
Cargo	2			0974.233.310.000	BJ	0974.233.310.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	3			0974.233.320.000	BJ	0974.233.320.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.233.330.000	BI	0974.233.330.500	BI				■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.233.420.000	BJ	0974.233.420.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	4			0974.233.340.000	BJ	0974.233.340.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.233.350.000	BJ	0974.233.350.500	BJ				■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.233.440.000	BJ	0974.233.440.500	BJ				■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.234.550.000	BJ	0974.234.550.500	BJ						■	■
CargoProfi	4	■	■	0974.234.650.000	BJ	0974.234.650.500	BJ						■	■

4X/85	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	2			0974.237.310.100	BJ	0974.237.310.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	3			0974.237.320.100	BJ	0974.237.320.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	3		■	0974.237.330.100	BI	0974.237.330.500	BI	■	■	■	■	■			
Cargo	3	■	■	0974.237.420.100	BJ	0974.237.420.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	4			0974.237.340.100	BJ	0974.237.340.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	4		■	0974.237.350.100	BJ	0974.237.350.500	BJ	■	■	■	■	■			
Cargo	4	■	■	0974.237.440.100	BJ	0974.237.440.500	BJ	■	■	■	■	■			

Il braccio 4X/85 può essere installato anche come un Cargo R sulla parte posteriore di un Fendt 800 e 900

Scegliete il braccio e l'applicazione del trattore (i bracci disponibili sono in GRASSETTO)

5X/85	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.235.320.100	BJ	0974.235.320.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.235.330.100	BI	0974.235.330.500	BI	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.235.420.100	BJ	0974.235.420.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.235.340.100	BJ	0974.235.340.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.235.350.100	BJ	0974.235.350.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.235.440.100	BJ	0974.235.440.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.239.550.100	BJ	0974.239.550.500	BJ				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.239.640.100	BJ	0974.239.640.500	BJ				■	■			

5X/90	Numero di circuiti idraulici	Dispositivo di bloccaggio	Ammortizzazione	Fendt Green		Nature Green		Fendt 700 Vario 711-712	Fendt 700 Vario 714-716	Fendt 700 Vario 712-718	Fendt 700 Vario SCR 714-724	Fendt 700 Vario S4 714-724	Fendt 800 Vario 815-818	Fendt 800 Vario 818-820	Fendt 800 Vario S4 822-828
				Codice prodotto	Codice	Codice prodotto	Codice	F711-712	F714-716	F724-727	F732-737	F738-743	F715-718	F729-731	F839-842
Cargo	3			0974.236.320.100	BJ	0974.236.320.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3		■	0974.236.330.100	BI	0974.236.330.500	BI	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	3	■	■	0974.236.420.100	BJ	0974.236.420.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4			0974.236.340.100	BJ	0974.236.340.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4		■	0974.236.350.100	BJ	0974.236.350.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
Cargo	4	■	■	0974.236.440.100	BJ	0974.236.440.500	BJ	■	■	■	■	■	■	■	■
CargoProfi	4		■	0974.240.550.100	BJ	0974.240.550.500	BJ				■	■			
CargoProfi	4	■	■	0974.2340.640.100	BJ	0974.240.640.500	BJ				■	■			



Componenti di installazione

Modelli chiave elencati. Altre applicazioni disponibili.

Fendt 200 Vario	3X/65 3X/70	
0074.264.100.000	Console di montaggio	
0074.264.103.000	Componenti supplementari dell'assale anteriore*	*Solo per trattori con Powerlift frontale
0074.264.104.000	Componenti supplementari dell'assale anteriore*	*Trattori senza Powerlift frontale con assale anteriore sospeso
0074.264.105.000	Componenti supplementari dell'assale anteriore*	*Trattori senza Powerlift frontale senza assale anteriore sospeso
0074.264.106.000	Protezione cofano*	*Colore Fendt Green
0074.264.107.000	Protezione cofano*	*Colore Nature Green
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0059.338.103.000	Componenti supplementari	
0074.268.100.000	Componenti supplementari	
0074.208.105.000	Elemento di funzionamento	

Fendt 300 Vario SCR	3X/65 3X/70 4X/75	
0074.205.100.000	Console di montaggio	
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.107.000	Con giunto multiplo	
0074.204.102.000	Componenti supplementari	
0074.208.100.000	Elemento di funzionamento	

Fendt 300 Vario S4	3X/65 3X/70 4X/75	
003F.125.892.100	Console di montaggio*	*Colore Fendt Green
003F.125.892.500	Console di montaggio*	*Colore Nature Green
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.105.000	Componenti supplementari*	*Profiline
0074.204.205.000	Componenti supplementari*	*Basisline
0074.208.404.000	Componenti elettrici	

Fendt 300 Vario S4 - CargoProfi	4X/75	
003F.125.892.100	Console di montaggio*	*Colore Fendt Green
003F.125.892.500	Console di montaggio*	*Colore Nature Green
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.105.000	Componenti supplementari	*Profiline
0074.204.205.000	Componenti supplementari*	*Basisline
003F.132.900.100	Prep. CargoProfi (lato trattore)	
0074.208.404.000	Componenti elettrici	
003C.149.900.100	ISOBUS	

Fendt 400 Vario	4X/75 4X/80	
0074.206.100.000	Console di montaggio	
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.103.000	Componenti supplementari	
0074.208.404.000	Componenti elettrici	
0074.208.402.000	Componenti supplementari	

Fendt 500 Vario SCR / S4	4X/75 4X/80	
0074.308.100.000	Console di montaggio	
0074.308.104.000	Protezione cofano*	*Colore Fendt Green
0074.308.105.000	Protezione cofano*	*Colore Nature Green
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.108.000	Componenti supplementari*	*Solo Vario SCR
004F.111.960.100	Componenti supplementari*	*Solo Vario S4
0074.208.404.000	Componenti elettrici	
0074.030.100.000	Componenti elettrici*	*Solo CargoProfi

Fendt 700 Vario**	4X/85 5X/85	**F711-716 / F724 – 727
Fendt 800 Vario***	5X/85 5X/90	***F729 - 731 Interruzione dei numeri di serie
0074.207.100.000	Console di montaggio	
0074.207.102.000	Olio idraulico contenitore***	
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.104.000	Componenti supplementari	
0074.208.400.000	Elemento di funzionamento	
0074.208.402.000	Componenti elettrici	

Fendt 700 Vario SCR / S4	4X/85 5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Console di montaggio	
0074.308.104.000	Protezione cofano*	*Colore Fendt Green
0074.308.105.000	Protezione cofano*	*Colore Nature Green
0074.215.203.000	Copertura laterale*	*Solo Vario S4
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.106.000	Componenti supplementari	
0074.208.404.000	Componenti elettrici	

Fendt 700 Vario SCR / S4 - CargoProfi	5X/85 5X/90	
0074.215.200.000	Console di montaggio	
0074.308.104.000	Protezione cofano*	*Colore Fendt Green
0074.308.105.000	Protezione cofano*	*Colore Nature Green
0074.215.203.000	Copertura laterale*	*Solo Vario S4
0074.204.100.000	Giunto multiplo (lato trattore)	
0074.204.106.000	Componenti supplementari	
0074.208.404.000	Apparecchiatura elettrica	
0074.022.100.000	Componenti elettrici CargoProfi (lato trattore)*	*Per nuovi ordini del caricatore frontale CargoProfi S4
0074.024.100.000	Componenti elettrici CargoProfi (lato trattore)*	*Per nuovi ordini del caricatore frontale CargoProfi SCR

Componenti per l'installazione Cargo R

Fendt 800 / 900 - Cargo R	4X/85	
0069.063.100.000	Componenti elettrici	
0069.019.100.000	Telaio installazione	

Attrezzi



Fendt Green	Nature Green	Descrizione	Commenti
007F.250.891.100	007F.250.891.500	Pala universale	1.600 mm
007F.251.891.100	007F.251.891.500	Pala universale	1.850 mm
007F.252.891.100	007F.252.891.500	Pala universale	2.100 mm
007F.253.891.100	007F.253.891.500	Pala universale	2.400 mm
007F.268.891.100	007F.268.891.500	Benna	1.850 mm
007F.269.891.100	007F.269.891.500	Benna	2.400 mm
007F.256.891.100	007F.256.891.500	Benna per lavori pesanti	1.600 mm
007F.270.891.100	007F.270.891.500	Benna per lavori pesanti	2.100 mm
0069.104.100.000	0069.104.500.000	Benna per insilato	1.800 mm
0069.105.100.000	0069.105.500.000	Benna per insilato	2.200 mm
0069.106.100.000	0069.106.500.000	Forca per balle	
0069.075.100.000	0069.075.500.000	Benna mordente per balle	
0069.080.100.000	0069.080.500.000	Forca per letame	1.500 mm
0069.081.100.000	0069.081.500.000	Forca per letame	2.100 mm
0074.314.100.000	0074.314.500.000	Forca per pallet	2.000 kg





ZAVORRATURA POSTERIORE

Per ottenere sempre prestazioni ottimali dal vostro Fendt Cargo, è importante configurare correttamente il macchinario. Chiedete informazioni sulla gamma di zavorre monoblocco e pesi delle ruote posteriori originali disponibili.

FINO A 5 ANNI DI GARANZIA ESTESA

Fendt Cargo può già contare su una garanzia AGCO Parts di 12 mesi. Con Fendt Star Service, così come con tutti gli accessori originali, caricatore e montaggio sono coperti fino a un massimo di 5 anni*.

Il caricatore e i relativi componenti per l'installazione montati in una concessionaria Fendt su macchinari con garanzia estesa Fendt Star Service entro 12 mesi dalla prima immatricolazione sono a loro volta coperti per il periodo residuo della garanzia (fino a 5 anni)*.

**Offerta soggetta a termini e condizioni*

FENDT
StarService ★
 La soluzione perfetta per
 massimizzare i tempi di attività

FENDT

I migliori scelgono Fendt.



La
Scelta
Giusta



© AGCO 2016. AGCO Parts offre un supporto concreto in tutto il mondo per tutti i marchi di macchine AGCO. IT2678.16

È stato fatto tutto il possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dati relativi all'applicabilità possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, le specifiche di applicabilità devono essere verificate prima dell'acquisto. Le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo.